

طبق راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل، حتما باید دستگاه را با فاصله از دیوار نصب کنید، آن را به درستی تراز نمایید و قبل از قرار دادن مواد غذایی، چند ساعت اجازه بدهید یخچال خالی کار کند. علاوه بر این، برای تنظیم دمای یخچال الکترواستیل باید عدد را بین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد قرار بدهید و دمای فریزر را هم منفی ۱۸ درجه تنظیم کنید.

در ادامه شما را با نحوه نصب و راه اندازی یخچال الکترواستیل، معنی دکمه های روی پنل، روش تنظیم دمای یخچال در فصول مختلف و همچنین نحوه تمیز کردن آن آشنا می کنیم. برای مشاوره رایگان و پاسخ به سوالاتتان هم می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دفترچه راهنمای یخچال الکترواستیل

اگر به تازگی یخچال الکترواستیل خریده اید، احتمالا هیجان زده هستید که هر چه زودتر آن را راه بیندازید. اما قبل از استفاده باید چند مرحله مهم را برای نصب و راه اندازی آن انجام بدهید تا دستگاهتان پر قدرت و کم صدا شروع به کار کند. اگر فرصت خواندن دفترچه راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل را ندارید، ما در ادامه مراحل راه اندازی یخچال الکترواستیل را قدم به قدم برایتان توضیح می دهیم.

بهترین محل برای نصب یخچال الکترواستیل

اگر یخچال در جای نامناسب نصب شود، گردش هوا مختل می شود و کمپرسور برای خنک کردن فضای داخلی فشار بیشتری تحمل می کند. برای انتخاب محل نصب یخچال الکترواستیل به این نکات توجه کنید:

- یخچال را با فاصله مناسب از دیوار قرار بدهید تا هوا پشت دستگاه جریان داشته باشد.
- حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله از پشت و چند سانتی متر از طرفین در نظر بگیرید.
- یخچال را نزدیک اجاق گاز، بخاری یا وسایل گرمایشی قرار ندهید.
- از قرار دادن یخچال در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- زیر یخچال باید کاملاً صاف و محکم باشد.

آموزش تراز کردن یخچال الکترواستیل

تراز بودن یخچال الکترواستیل اهمیت زیادی دارد، چون اگر دستگاه کج باشد درب یخچال به درستی بسته نمی شود و هوای سرد از آن خارج می شود.

برای تراز کردن یخچال الکترواستیل مراحل زیر را انجام دهید:

- ابتدا یخچال را در محل نهایی خود قرار دهید.
 - پایه های قابل تنظیم در قسمت جلوی یخچال را پیدا کنید.
 - با چرخاندن پایه ها ارتفاع دستگاه را تنظیم کنید.
 - بررسی کنید که یخچال کاملاً صاف و بدون لرزش روی زمین قرار گرفته باشد.
- نکته مهم این است که قسمت جلوی یخچال باید کمی بالاتر از بخش عقب تنظیم شود تا درب یخچال راحت تر بسته شود و احتمال باز ماندن آن به حداقل برسد.

مراحل اولیه راه اندازی یخچال الکترواستیل

در راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل توصیه شده که قبل از روشن کردن یخچال این چند نکته ساده را رعایت کنید تا کمپرسور بدون فشار شروع به کار کند:

- اگر یخچال تازه جابه جا شده حدود ۳ تا ۴ ساعت صبر کنید و بعد آن را به برق متصل نمایید.
- بعد از اتصال به برق اجازه دهید یخچال چند ساعت خالی کار کند.
- دمای یخچال و فریزر را روی حالت استاندارد تنظیم کنید.
- بعد از خنک شدن فضای داخلی، مواد غذایی را داخل یخچال قرار دهید.

نحوه اتصال صحیح یخچال الکترواستیل به برق

بسیاری از مراکز تعمیر یخچال الکترواستیل توصیه می کنند که برای جلوگیری از خرابی قطعات داخلی یخچال از یک پریز برق اختصاصی استفاده کنید. علاوه بر این باید حواستان باشد که سیم یخچال کشیده یا خم نشود. توصیه می کنیم حتما از یک محافظ برق مخصوص یخچال استفاده کنید و به هیچ وجه چند وسیله برقی پرمصرف را به یک پریز متصل نکنید.

راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل؛ معنی دکمه ها و تنظیمات صفحه نمایش

احتمالا روبرو شدن با پنل تنظیمات یخچال الکترواستیل برای اولین بار کمی گیج کننده است. خیلی از کاربران دقیقا نمی دانند این دکمه ها چه کار می کنند یا وقتی پای تنظیم دمای یخچال الکترواستیل وسط می آید، نمی دانند باید از کجا این کار را انجام بدهند.

جدول زیر معنی دکمه های روی یخچال الکترواستیل را نشان می دهد:

دکمه	کاربرد
Fridge	برای تنظیم دمای یخچال استفاده می شود.
Freezer Temp	برای تغییر و تنظیم دمای فریزر الکترواستیل کاربرد دارد.
Lock	با فعال کردن این گزینه دکمه های پنل قفل می شوند و تغییری رخ نمی دهد.
Unlock	برای باز کردن قفل پنل و فعال شدن دوباره دکمه ها استفاده می شود.
Cancel	برای لغو دستور یا تنظیمی که قبلا روی یخچال انجام شده است.
Water	مربوط به عملکرد آبسردکن یخچال الکترواستیل است.

نمادهای نمایشگر یخچال الکترواستیل



در دفترچه راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل علاوه بر دکمه، چند علامت یا آیکون هم روی پنل یخچال دیده می شود. هر کدام از این نمادها نشان دهنده فعال بودن یک قابلیت خاص در دستگاه هستند. در جدول زیر معنی علامت های روی یخچال الکترواستیل و کاربرد هر کدام را می بینید:

علامت روی نمایشگر	کاربرد
دماسنج	برای نمایش و تنظیم دمای یخچال یا فریزر
Super Cooling	فعال شدن حالت خنک سازی سریع یخچال

فعال بودن انجماد سریع فریزر	علامت برف یا ستاره
هشدار باز ماندن طولانی درب یخچال	آلارم باز بودن درب
سیستم خنک سازی جداگانه یخچال و فریزر	Twin Cooling
نشانه مجهز بودن یخچال به آبسردکن	Water Dispenser
فعال بودن حالت یخ زدایی یا برفک زدایی	Defrost
فعال بودن یخساز اتوماتیک	Ice Maker
گردش یکنواخت هوای سرد داخل دستگاه	Multi Airflow
وجود پنل دیجیتال یا لمسی	Smart Touch Panel
پوشش داخلی ضد باکتری	Anti Bacterial
روشنایی داخلی LED کم مصرف	LED Light
حالت مسافرت برای کاهش مصرف انرژی	Vacation
علامت کارکردن یخچال با صدای کم	Quiet Mode
فعال بودن قفل پنل	Lock

نحوه تنظیم دمای یخچال و فریزر الکترواستیل

طبق راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل، یکی از مهم ترین مراحل برای نگهداری صحیح مواد غذایی تنظیم درست درجه یخچال و فریزر است. اگر درجه دستگاه خیلی پایین باشد مواد غذایی یخ می زنند. اگر هم دما بالا تنظیم شود مواد غذایی سریع خراب می شوند. پس باید یک بازه استاندارد را رعایت کنید.

دمای مناسب یخچال الکترواستیل معمولاً بین ۲ تا ۴ درجه سانتی گراد است. بهترین دمای فریزر الکترواستیل برای نگهداری گوشت و مرغ هم حدود منفی ۱۸ درجه سانتی گراد است. برای تنظیم دمای یخچال و فریزر الکترواستیل کافی است از طریق دکمه Fridge Temp و Freezer Temp روی پنل، درجه را کم یا زیاد کنید.

در ادامه نحوه تنظیم درجه یخچال را بر اساس فصل بررسی می کنیم.

بهترین دمای یخچال الکترواستیل در تابستان

اگر در منطقه گرمسیری زندگی می کنید یا آشپزخانه تان گرم و آفتاب گیر است، توصیه می کنیم دمای یخچال را روی ۳ یا ۴ درجه تنظیم کنید. فریزر هم بهتر است روی منفی ۱۸ یا حتی منفی ۱۹ درجه قرار بگیرد. سعی کنید تابستان ها درب یخچال را کمتر باز و بسته کنید و به هیچ وجه غذای داغ داخل آن نگذارید.

بهترین دمای یخچال الکترواستیل در زمستان

در فصل زمستان دمای محیط پایین تر است و فشار کمتری به موتور وارد می شود. در این شرایط می توانید دمای یخچال را روی ۴ یا ۵ درجه تنظیم کنید. فریزر هم همان منفی ۱۸ درجه بهترین حالت استاندارد است. اگر احساس کردید مواد غذایی بیش از حد یخ می زنند یک درجه دما را بالاتر ببرید و ۲۴ ساعت صبر کنید تا تغییرات تثبیت شود.

نحوه تمیز کردن یخچال الکترواستیل

تمیز کردن یخچال نه تنها جلوی ایجاد بوی نامطبوع در فضای داخل دستگاه را می گیرد، بلکه کیفیت خنک سازی آن را هم بالا می برد. این نکات مهم راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل را موقع تمیز کردن دستگاهتان رعایت کنید:

1. دستگاه را از برق جدا کنید: قبل از هر کاری یخچال را از برق بکشید.
2. مواد غذایی و قطعات داخلی را خارج کنید: طبقات، کشوها و مواد غذایی را بیرون بیاورید.
3. دیواره ها و سطوح داخلی را پاک کنید: با یک دستمال نرم و محلول آب ولرم و مقدار کمی مایع ظرفشویی تمام سطوح داخلی را تمیز کنید.
4. طبقات و کشوها را بشویید: قطعات جداشده را با آب ولرم بشویید و اجازه بدهید کاملاً خشک شوند. سپس آن ها را سر جایشان بگذارید.
5. لاستیک دور درب را تمیز کنید: این بخش را با دقت تمیز کنید تا درب به خوبی بسته شود.

6. داخل یخچال را کاملاً خشک کنید: قبل از اتصال دوباره به برق، چک کنید که همه جای یخچال خشک باشد.

7. دستگاه را به برق متصل کنید: حالا می توانید قطعات و مواد غذایی را داخل یخچال قرار بدهید و دستگاه را روشن کنید.

راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل در یک نگاه

در این مطلب تلاش کردیم مهم ترین نکات راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل را از نحوه نصب و راه اندازی گرفته تا تنظیم دما، آشنایی با دکمه ها و روش تمیز کردن یخچال بررسی کنیم. اگر هنوز هم سوالی دارید یا یخچالتان دچار مشکل شده است، کارشناسان ما در الکتروپشتیبان ۲۴ آماده راهنمایی شما هستند. تمام تعمیرکاران ما بیش از ۱۰ سال تجربه تخصصی در تعمیر یخچال فریزر الکترواستیل دارند و جزو بهترین تعمیرکاران شهر تهران هستند. برای مشاوره رایگان با کارشناسان الکتروپشتیبان ۲۴ می توانید با شماره های ۰۲۱۴۴۶۲۷۹۲۰ یا ۰۹۱۹۷۶۶۹۵۸۸ تماس بگیرید.

سوالات متداول راهنمای استفاده از یخچال الکترواستیل

نحوه جابجایی یخچال الکترواستیل در اثاث کشی چگونه است؟

قبل از جابجایی یخچال را خاموش کنید، مواد غذایی و طبقات را خارج کرده و پس از آب شدن برفک، دستگاه را تمیز کنید. یخچال باید به صورت عمودی جابجا شود و درب ها باید با طناب یا ضربه گیر محکم شوند.

روش تعویض فیلتر یخچال الکترواستیل چگونه است؟

ابتدا شیر آب ورودی را ببندید و آب باقی مانده را تخلیه کنید. سپس فیلتر قدیمی را با فشار دادن و پایین کشیدن خارج نمایید. پس از تمیز کردن محل قرارگیری، فیلتر جدید را در جای خود قرار داده، آن را قفل کنید و در پایان شیر آب را دوباره باز نمایید.

چگونه در زمان قطعی برق از یخچال الکترواستیل محافظت کنیم؟

در زمان قطعی برق، درب یخچال و فریزر را باز نکنید تا سرمای داخلی حفظ شود و مواد غذایی سالم بمانند. پس از وصل شدن برق، مواد غذایی را بررسی کنید و اقلامی که بیش از حد گرم شده اند یا یخشان کاملاً آب شده را دور بریزید.